

VAIKSELT SULGUVA MEHHAANISMIGA PRILL-LAUA PAIGALDAMISE JA KASUTAMISE JUHEND

Paigaldamine

Paigaldamise esimeses etapis on tarvis paigutada komplektis või eraldi pakendis olevad metalldiftid keraamika sisse ettenähtud süvenditesse ning diftid õrnalt kinni keerata. Asetada peale kaas / prill-laud ja see paika sättida. Seejärel ettevaatlikult kaas uuesti pealt ära võtta. Diftid ettevaatlikult üle pingutada (tunde järgi fikseerida), kaas uuesti peale panna ning vajadusel protseduuri korrata.

Diftid tuleb fikseerida kindlalt, nii et kaas / prill-laud ei liiguks. Kui prill-laud jääb liikuma, siis lähevad mõne aja jooksul diftid oma pesadest välja ning kaas ei toetu enam üleni vajaliku koha peale, mistõttu tekivad kaane sisse mõrad, või lõpetab vaikselt sulguv mehhanism töötamise.

Prill-laudade vaikselt sulguv mehhanism on oma olemuselt tundlik igasugusele mitteotstarbelisele kasutamisele. Me ei soovita vaikselt sulguva mehhanismiga prill-laudade kasutamist tiheda kasutatavusega (nt restoranid, spaad jms) WC-des.

Paigaldusjärgne ja igapäevane kasutus

- Paigaldatud kaanega potile ei tohi peale astuda ehk WC-potti ei tohi kasutada redeli asemel.
- Suletud prill-laua kaanel ei tohi istuda ehk WC-potti ei tohi kasutada toolina.
- Vaikselt sulguvat prill-lauda ei tohi avada ega sulgeda kiiremini, kui mehhanism seda automaatselt teeb ega rakendada nimetatud tegevusel liigset füüsilist jõudu.

Kõik need või teised mitteotstarbelised toimingud võivad, kuid ei pruugi, vaikselt sulguva mehhanismi ja prill-laua eluiga tunduvalt lühendada tehase poolt ettenähtud tööajast (erinevatel tootjatel ca 50 000 – 100 000 korda avamist/sulgemist).

Juba purunenud prill-laua puhul pole võimalik vaatlusel tuvastada selle paigaldus- või kasutusviisi – seepärast ei paku tehased ega edasimüüja sellele tootele garantiid. Kui mõni viga avastada enne paigaldamist, tuleb sellest müüjat viivitamatult teavitada. Juba paigaldatud ja kasutatud tooted ei kuulu ümbervahetamisele.

